

Zubehör Nr. 564

7 719 001 215


Abgasüberwachung für direkt
beheizten Warmwasserspeicher
S 290 KP...

Montage

- Strömungssicherung A in die entsprechenden Aussparungen auf dem Speicher aufsetzen
- Abdeckung am Sockel entfernen
- Leitung vom Abgastemperaturfühler B nach unten führen und mit den beiliegenden Kabelhaltern D an die Mantelschale kleben
- Leitung vom Temperaturfühler 3 am Thermostromverteiler 1 nach Bild trennen
- Schraubklemmen C nach Bild montieren

Funktionsprüfung der Abgasüberwachung

- Abgasrohr abheben und Abgasstutzen mit einem Blech abdecken
- Speicher nach Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen. In diesem Betriebszustand muß sich der Speicher nach wenigen Minuten abschalten.
- Abdeckblech entfernen und Abgasrohr wieder montieren. Nach dem der Abgastemperaturfühler abgekühlt ist kann der Speicher wieder in Betrieb genommen werden.



Die einwandfreie Funktion ist nur gewährleistet, wenn die Installationsanleitung eingehalten wird. Änderungen vorbehalten. Der Einbau muß von einem zugelassenen Installateur erfolgen. Zur Montage des Gerätes ist die entsprechende Installationsanleitung zu beachten.